

#### 4.1 Soojendi sisselülitamine



- ▶ Keera nuppu päripäeva.  
Nupu indikaatoril süttib roheline tuli.

#### 4.2 Soojendi väljalülitamine



- ▶ Keera nuppu vastupäeva.  
Nupu indikaatori tuli kustub.

#### 4.3 Temperatuuri seadistamine

Temperatuuri saab seadistada 5 °C kuni 35 °C.

Temperatuuri suurendamine



- ▶ Keera nuppu päripäeva.

Temperatuuri vähendamine



- ▶ Keera nuppu vastupäeva.

### 5 Puhastamine

- ▶ Pühi juhtseadet niiske lapiga.

### 6 Veaotsing

Kütteseadet väljastab juhtseadmele veakoodi kui viga ilmneb kütteperioodi ajal.

Lisateavet leiab kasutusjuhendist.