

TEIE UUS DEFA SIGNALISATSIOON

Meie 40-aastane kogemus autode elektroonikasüsteemide väljatöötamisel tagab teie ostetud DEFA signalisatsioonisüsteemi kvaliteedi ja töökindluse. Kvaliteet on meie esmane prioriteet nii arenduses kui tootmises. Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja viige ennast kurssi DEFA signalisatsioonisüsteemi erinevate funktsioonidega.

Käesolev kasutusjuhend kirjeldab signalisatsioonisüsteemi tööd õige paigalduse korral autole, kasutades süsteemi juhtimiseks komplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti.

DEFA kaugjuhtimispuldi käsitlemiseks lugege palun DEFA kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.

Märkus! Signalisatsioonisüsteem tarnitakse koos PIN-koodi kaardiga. Hoidke seda oma rahakotis, mitte autos!

VERSIOONID

Paigaldaja kasutab iga sõiduki signalisatsioonisüsteemi seadistamiseks DEFA programmeerimissüsteemi.

Variandid on olemas ka andurite seadistuse osas. Signalisatsioonisüsteemiga võib kasutada mistahes kombinatsiooni tasemeanduriga, mis jälgib sõiduki tõstmist tungraua abil, liikumisanduriga, mis jälgib liikumist salongis, klaasi purunemisanduriga jt.

Paigaldaja kasutab iga sõiduki signalisatsioonisüsteemi seadistamiseks DEFA programmeerimissüsteemi. Vt. paigaldusjuhiseid oma süsteemi seadistuse osas.

AKTIVEERIMINE

• Sõiduki originaalpuldiga:

Vajutage lukustusnuppu sõiduki originaalpuldil.

Sõiduki suunatud vilguvad vastavalt sõiduki lukustusnäidule.

Valgusdiodid süttib 20 sekundiks enne vilkuma hakkamist. See kinnitab erinevate andurite aktiveerimist. Kui süsteem on aktiveeritud, vilgub valgusdiodid iga kahe sekundi järel.

Märkus! Süsteemi aktiveerimise võimaldamiseks peab süüde olema välja lülitatud.

VÄLJALÜLITAMINE

• Sõiduki originaalpuldiga:

Vajutage avamisnuppu sõiduki originaalpuldil.

Sõiduki suunatud vilguvad vastavalt sõiduki avamisnäidule.

Kui aktiveeritud perioodi jooksul on registreeritud häireolukord, kostab signalisatsiooni deaktiveerimisel viis lühikest signaali ja suunatud vilguvad. Valgusdiodid annab informatsiooni häireolukorra põhjuse kohta vastavalt vilkumise skeemile. Täiendava informatsiooni saamiseks vt signalisatsioonimälu peatükki.

Märkus! Kui sõiduki kaugjuhtimispuldil on pagasiruumi avamise nupp, saab signalisatsioonisüsteemi programmeerida häiret mitte andma, kui pagasiruum avatakse selle nupuga. Pagasiruumi sulgemisel siirdub süsteem tagasi täielikult aktiveeritud seisundisse.

ANDURITE AJUTINE VÄLJALÜLITAMINE

Signalisatsiooni saab aktiveerida ilma andureid aktiveerimata. See võib olla vajalik näiteks juhul, kui lemmikloom jäetakse sõidukisse, või kui sõiduk asub praamil.

Kui süüde on välja lülitatud, vajutage aknamooduli nuppu enne signalisatsiooni aktiveerimist. Nupu vajutamisel süttib kinnitav tuli.

Süsteemi aktiveerimisel hakkab tuli seejärel kohe vilkuma ilma 20-sekundilise viivitusega andurite aktiveerimiseks.

Andurid on desaktiveeritud kuni süüte sisselülitamiseni, olenemata sellest, mitu korda süsteemi aktiveeritakse ja desaktiveeritakse.

Klaasimoodul



VÄLJALÜLITAMINE ERIOLUKORRAS

Kaugjuhtimispuldi rikke või kadumise korral desaktiveerige signalisatsioonisüsteem järgmiselt:

- 1 Leidke PIN-koodi kaardilt viiekohaline PIN-kood.
- 2 Signalisatsioonisüsteemi desaktiveerimiseks järgige PIN-koodi kaardil toodud juhiseid

Your Emergency Code is:

1 DEFA Security System

S/N: 1234567

PIN-code: x-x-x-x-x

Hoidke PIN-koodi kaarti alati enda juures. **Ärge jätke seda sõidukisse!**

2 PIN-KOODI SISESTAMINE

1. Lülitage süüde sisse.
2. Vajutage aknamooduli nuppu nii mitu korda, kui seda näitab esimene number.
3. Oodake (ligikaudu 1 sekund), kuni tuli ühe korra vilgub. See näitab, et number on salvestatud.
4. Korrake punkte 2 ja 3 ülejäänud numbritega. Kui viimane number on salvestatud, hakkab tuli kiiresti vilkuma, näidates, et õige PIN-kood on sisestatud.
5. Kui te sisestate mistahes punktis kogemata vale numbri, võite alustada uuesti punktist 2 nii mitu korda, kui tarvis.

SIGNALISATSIOONI KÄIVITUMINE

Aktiveeritud süsteem jälgib kõiki uksi, pagasiruumi, kapotti ja süüdet. Vastavate andurite olemasolul võib süsteem jälgida ka klaasi purunemist, liikumist salongis ja sõiduki kallutamist.

KÄIVITUMINE

Kui mõni andur fikseerib häireolukorra, kostab häire siren 30 sekundi vältel ja suunatud vilguvad 2 minutit.

Märkus! Andurisisendite töö on piiratud maksimaalselt 10 käivitusega aktiveerimistsükli jooksul.

SIGNALISATSIOONIMÄLU

Signalisatsioonisüsteemi desaktiveerimisel annab tuli enne süüte sisselülitamist teile informatsiooni häireolukorra põhjuste kohta.

Häireallikas:	Vilkumiste arv:	Häireallikas:	Vilkumiste arv:
Tasemeandur	2	Süüde	6
Uks	3	Lisaandur	7
Kapott	4	Liikumisandur	8
Pagasiluuk	5	Klaasi purunemise andur	9

Märkus! Vilkumine lõpeb süüte sisselülitamisel või süsteemi aktiveerimisel.

Kui alarm on olnud häires viimase valvesoleku ajal, siis annab sellest märku alarmi siren 5 lühikese signaaliga ja suunatud vilkumisega, siis kui te alarmi valvest maha võtsite. Valgusdiodi vilkumiste arv peale alarmi välja lülitamist näitab alarmi põhjustanud ahelat.

VEAOTSING

Süsteemi töö peaks olema hooldusvaba. Kui sellele vaatamata esineb töös häireid, lugege enne volitatud DEFA edasimüüja poole pöördumist järgnevat veaotsingu tabelit.

VIGA	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Autoalarm ei tööta.	Alatmil kaitse läbi. Sõiduki aku on tühi.	Vaheta katkine kaitse uue vastu. Lae auto aku täis.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi.	Vaheta vana patarei uue vastu.

<p>Alarm annab valehäiret Alarm ei anna häiret kui uks avada.</p>	<p>Vigane ukseüliti.</p>	<p>Kontrolli ukseülite korrasolekut; 1. Istu autosse ja sulge kõik ukse. 2. Oota kuni salongivalgustus kustub. 3. Ava uks. Salongivalguse süttides tähendab et ukseüliti töötab. Kontrolli salongivalgustuse üli asendit, et see oleks ukse asendis. Kontakteeru autodiileriga kui ukseüliti vajab vahetust.</p>
---	--------------------------	--

TEHNILISED ANDMED

Süsteem	Toitepinge	8-32V
	Voolutarve	20 mA
	Töötemperatuur	-40 - +85°C
Sisendid	CAN-bus	Kiire, veataluvusega ja ühejuhtmeline
	Analoogsisendid	10
Väljundid	Tuled	2 x 10A
	Lisaväljund (Kõrge poole lüli)	2 x 1A
	Lisaväljund (Madala poole lüli)	2 x 1,5A
	Immobilaiser	1 x 25A
Valgusdioodi olek	Aktiveeritud süsteem	Vilkuv tuli LED 0.5 Hz
	Signalisatsioonimälu näit (pärast deaktivimist)	1-9 vilgutust
Tuled	Aktiveerimine / Väljalülitamine	Sõltuvalt sõidukist
	Signalisatsioon	2 min
Sireen	Helisignaali	116 dB / 30 sek.