

B16062 sise-välis termomeetri kasutusjuhend.

Omadused.

Mõõtmisvahemik -50°C - +50°C

Välistemperatuuri andur 3 m pikkuse kaabliga.

Kinnitatakse kahepoolse teibiga.

Töötab ühe AAA tüüpi patareiga.

Kasutamine.

Sisemise või välimise temperatuuri vaatamiseks vajuta IN/OUT nuppu. Ekraan näitab vastavalt kas sise- või välistemperatuuri.

Nupp C°/F° abil saab valida Celsiuse või Fahrenheidi temperatuuri skaala vahel.

Välistemperatuuri anduri paigaldamine.

Autole: vali andurile ilmastikuolude eest kaitstud koht. Soovitav on paigaldada andur esimese põrkeraua sisse. NB. Mitte paigaldada andurit radiaatori, väljalasketorustiku vms lähedusse.

Koju või kontorisse: Eemalda kleebise kaitsekile ja paigalda andur sobivasse kohta. Soovitav paigaldada ilmastikumõjude eest kaitstud kohta. Mitte paigaldada kohta kus andur on otsese päikese käes.

Patarei paigaldamine

Ava termomeetri tagakaan vastavalt joonisele. Paigalda patarei järgides polaarsust. Sulge tagakaan.

