

460326

DEFA

NISSAN ECO 56

N

Demonger støydeksel bak motoren. Demonger oljefilterholder. Legg avstandsbrikkene(1) mellom braketten og motoren. Benytt de medleverte boltene for festing av braketten.

S

Demontera bullerskyddet bakom motorn. Demontera fästet till oljefiltret. Placera avstandsbrickorna (1) mellan fästet och motorn. Använd dom nya bultarna som ligger i satsen vid monteringen av oljefilter med fäste.

FIN

Irrota äänieristeluukku moottorin takaa. Irrota öljynsuodattimen kiinnike. Asenna soviteholkit (1) kiinnikkeen ja moottorin väliin. Käytä paketissa olevia pultteja kiinnikkeen asentamiseen.

GB

Remove the sound insulation cover behind the engine. Remove the oil filter holder. Insert the spacers (1) between the bracket and the engine. Attach the bracket using the bolts supplied with the kit.

D

Lärmsabdeckung hinter dem Motor demontieren. Ölfilterhalter ausbauen. Abstandstück(1) zwischen Halterung und Motor legen. Die mitgelieferten Bolzen zur Befestigung der Halterung benutzen.

